

① 袋を開け、キャベツ、人参、玉ねぎ、鮭、タレ、バターの順に入れる。

ポイント ※注1参照 袋の底をしっかりと広げてから、具材を入れましょう。



③ 一度取り出して袋の口を開け、アスパラ、スナップエンドウを加える。袋の口を閉じ、電子レンジ(500W)で約2分加熱する。

ポイント ※注3参照 必ず袋の両端(チフチの部分)を持って取り出してください。加熱後は、袋や中身が熱くなっていますので、火傷には注意してください。



*食材セットに使用される材料(肉・魚等)は十分に中まで火を通して調理してください。*火加減や加熱時間は目安です。各家庭の調理器具によって多少異なりますので、様子を見ながら加減してください。*計量の目安について 1カップ…200cc、大さじ1…15cc、小さじ1…5cc

② 袋の口をしっかりと閉じる。電子レンジ(500W)に立てて入れ、約6分加熱する。

ポイント ※注2参照 電子レンジには、必ず袋を立てた状態で入れてください。



④ 電子レンジから取り出し、袋から具材を器に出す。全体をざっくりと混ぜながら盛りつける。

ポイント ※注3・注4参照 具材に加熱ムラがあれば、袋の口を閉じ、20秒ずつ様子をみながら加熱してください。



お届けの食材

※野菜は洗浄済み			
秋鮭切身	120g	赤パブリカ	15g
春キャベツ	100g	スナップエンドウ	25g
玉ねぎ	60g	アスパラ	25g
人参	20g	タレ(味噌だれ)	1袋

ご用意いただく食材 下準備

バター	10g	鮭はキッチンペーパーで表面の水けをふく。
-----	-----	----------------------

■レンジパックをご使用の前に必ずお読みください。

*レンジパックの表面に記載されている注意点をよくお読みください。

■調理の前に必ずお読みください。

*注1

レンジパックは切り口(印字「OPEN」)を開けて、底をしっかりと広げてから具材を入れましょう。

*注3

加熱中や加熱後は、袋や中身が熱くなっていますので、火傷には注意してください。

・加熱後に袋を取り出すときは、袋の両端(チフチの部分)を持ってください。

・チャックを開けるときは、中の蒸気が熱いので、火傷に気をつけながら開けてください。

電子レンジの加熱時間について

電子レンジは、W(ワット)数によって加熱時間が異なります。ここでは、出力500Wの電子レンジで加熱した場合の目安時間を表示しています。各家庭の機種によって多少異なりますので、様子を見ながら加減してください。(700W以上の高出力レンジでの使用は不可)